



- ปุ่มระบบเสียง**
- ปุ่มวางสาย:** เพื่อยกเลิกสายที่กำลังพูดคุย
 - ปุ่มแฮนด์ฟรี/ลำโพง:** เพื่อต่อสายหรือรับสายโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
 - ไฟจะส่องสว่างเมื่ออยู่ในโหมดแฮนด์ฟรีหรือโหมดหูฟัง (กดแล้วปล่อย)
 - ไฟจะกระพริบในโหมดลำโพง (กดค้างไว้แล้วปล่อย)
 - ปุ่มปิดเสียงของ Intercom (Mute):**
 - ระหว่างการสนทนา: กดปุ่มนี้เพื่อไม่ให้คู่สนทนาได้ยินท่าน
 - รับสายโดยไม่ต้องยกหู: กดปุ่มนี้เพื่อตอบสายอัตโนมัติโดยไม่ต้องยกหู
 - สำหรับการปรับระดับเสียงของลำโพงหรือแฮนด์เซตให้เพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลง**

- สัญลักษณ์และปุ่มสัญลักษณ์ต่างๆ**
- ไอคอนการฝากสาย: กดปุ่มที่ติดจากไอคอนนี้ทำให้ท่านสามารถโปรแกรมหรือเปลี่ยนแปลงค่าของฟังก์ชันการฝากสาย
 - หูฟังได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
 - โหมดเสียงเปิดทำงานอยู่
 - ปุ่มสัญลักษณ์: กดปุ่มสัญลักษณ์เพื่อใช้งานฟังก์ชันตามคำอธิบายที่แสดงไว้บนหน้าจอ
 - ตั้งโปรแกรมการนัดหมายไว้แล้ว
 - มีการล็อกโทรศัพท์

ปุ่มเคลื่อนที่

- ปุ่ม OK:** ใช้สำหรับยืนยันตัวเลือกของท่านระหว่างการทำโปรแกรมหรือการตั้งค่า
- ปุ่มเคลื่อนที่ซ้ายขวา:** ใช้สำหรับเคลื่อนที่จากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง
- ปุ่มเคลื่อนที่ขึ้นลง:** ใช้สำหรับเคลื่อนที่ไปตามเนื้อหาในหน้านั้น
- ปุ่มกลับ/ออกไป:** เพื่อกลับไปยังหน้าจอเมนูที่แล้ว (กดแล้วปล่อย) หรือกลับไปยังหน้าจอแรก (กดแล้วปล่อย) ระหว่างการสนทนา จะใช้ปุ่มนี้สำหรับการเข้าสู่หน้าจอต้อนรับ (Menu, Info, ...) และใช้กลับมาสู่หน้าจอสนทนา

หน้าจอต้อนรับ

รายชื่อ		
menu	perso	info
Jean Douze Paul Durand	Donic Laure Pascal Monte	

หน้า Menu: มีฟังก์ชันและแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เข้าถึงผ่านปุ่มต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับคำอธิบายบนหน้าจอ
หน้า Perso: มีปุ่มต่อสาย (ให้คำแนะนำในการต่อสายได้) และปุ่มต่อสายแบบโปรแกรมได้
หน้า Info: มีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์และสถานะของฟังก์ชันของโทรศัพท์: ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, จำนวนข้อความ, การเรียกใช้งานฟังก์ชันส่งต่อสาย, ระบบเตือนความจำสำหรับการนัดหมาย, ฯลฯ

การแสดงผลสายเรียกเข้า

สายเรียกเข้า. ระหว่างการพูดสาย หรือต่อสายออก

พักสาย*

หากท่านได้รับสายสองสายพร้อมกัน ท่านสามารถสลับจากสายหนึ่งไปอีกสายโดยกดปุ่มสัญลักษณ์ที่แทนสายแต่ละสาย

ปุ่มซ้ายขวา: ใช้สำหรับตรวจสอบสายที่ต่ออยู่
ปุ่ม OK: ใช้ตอบสายที่ถูกเลือกอยู่

- ปุ่มฟังก์ชันและปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้**
- ปุ่มคำแนะนำ:** ใช้สำหรับข้อความแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันของหน้า "เมนู" และตั้งโปรแกรมสำหรับหน้า "perso"
 - ปุ่มส่งข้อความ:** ใช้สำหรับเข้าถึงบริการส่งจดหมายซึ่งมีให้เลือกหลายชนิด: หากปุ่มนี้กระพริบ แสดงว่าเครื่องได้รับข้อความเสียงหรือข้อความธรรมดาเข้ามา
 - ปุ่ม "ทวนเลขหมาย":** เพื่อเรียกซ้ำหมายเลขล่าสุด
 - ปุ่มสำหรับตั้งโปรแกรม (ปุ่ม F1 และ F2):** ปุ่มจะสว่างหากฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกับปุ่มนี้ถูกเรียกใช้งาน

การตั้งค่าส่วนต่างๆของท่าน

สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการตั้งค่าโทรศัพท์ได้จากหน้า Menu

การเปลี่ยนค่าที่ส่วนตัว

menu Settings My phone / My options

เข้าไปยังหน้า "menu"

Password → ปฏิบัติตามข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ

การล็อก/ปลดล็อกเครื่องโทรศัพท์ของท่าน

menu Lock

เข้าไปยังหน้า "menu"

โทรศัพท์ของท่านจะถูกล็อก/ปลดล็อก

การกรอกรหัสผ่านหรือทำการยืนยันตามคำสั่งที่แสดงบนหน้าจอ

การปรับฟังก์ชันเสียง

menu Settings My phone

เข้าไปยังหน้า "menu"

Ringing → ปรับค่าต่างๆ (เสียงเรียกเข้า, ระดับเสียง, โหมด,...) โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้โทรศัพท์ของท่าน

การระบุตำแหน่งของท่าน

[F1]

หมายเลขโทรศัพท์ของท่านจะแสดงอยู่ที่หน้า "Info"



เข้าถึงหน้า **Info** โดยใช้ปุ่มเคลื่อนที่

การต่อสาย



หรือ



หรือ



หรือ



ยกหูโทรศัพท์

แอสดฟรี

ปุ่มไลน์ที่ถูกโปรแกรมไว้แล้ว

กดเลขหมายที่ต้องการต่อสายโดยตรง



หากต้องการต่อสายไปยังภายนอก ให้กดหมายเลขสำหรับติดต่อภายนอก ก่อนที่จะกดหมายเลขภายนอกนั้น


การรับสาย



หรือ



หรือ



ยกหูโทรศัพท์

แอสดฟรี

กดปุ่มที่อยู่ถัดจากไอคอน "สายเรียกเข้า"


การเรียกออกหมายเลขล่าสุด



หมายเลขสุดท้ายที่เรียกสายไป

ทำการร้องขอให้หมายเลขที่ไม่ว่างอยู่โทรกลับ

หมายเลขที่ท่านต่อสาย
ไม่ว่างรับสาย



วางสาย

หากปุ่มมีไฟกระพริบ แสดงว่ามี missed call หรือสายที่พลาดการรับสายเข้ามา

การตรวจสอบกล่องจดหมาย

เรียกดูกล่องจดหมาย



ปฏิบัติตามข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ

กดปุ่มที่มีตัวเลขแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

การฝากสายของท่านไปยังหมายเลขอื่น

การฝากสายของท่านไปยังหมายเลขอื่น



กดปุ่มที่เชื่อมโยงกับประเภทของการฝากสายที่ต้องการ (ฝากทันที, ฝากเมื่อสายไม่ว่าง, ฝากหากไม่รับสาย ฯลฯ)

กดหมายเลขปลายทาง

กดปุ่ม OK หากการโปรแกรมไม่ได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ

ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด



กดปุ่มที่อยู่ถัดจาก "ยกเลิกหรือปิดระบบโอนสาย"



ให้ยืนยันการยกเลิกโอนสายถ้าจำเป็น

สมุดโทรศัพท์

การโปรแกรมหมายเลขโทรศัพท์บนตัวเครื่อง



เลือกคีย์ว่างเพื่อทำการโปรแกรม

เลือก Speed dialing

ทำการระบุหมายเลขที่ต้องการ



พิมพ์ชื่อหมายเลขนั้นๆ

กดปุ่มตกลง

เลือกชื่อเพื่อทำการต่อสาย

การตั้งโปรแกรมปุ่มโอนสาย

[F1-F2]



กดปุ่มต่อสายหรือปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ (F1 หรือ F2) โดยตรงหรือโดยผ่านปุ่ม



ต่อสายโดยใช้ปุ่มต่อสายที่ตั้งโปรแกรมไว้

[F1-F2]



เข้าถึงหน้า **perso** โดยใช้ปุ่มเคลื่อนที่

ค้นหาคู่สนทนาที่ท่านต้องการจะต่อสายจากปุ่มต่อสายที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว

ต่อสายไปยังคู่สนทนาที่เลือก

ระหว่างการสนทนา

การต่อสายไปยังบุคคลที่สองระหว่างการสนทนา

ระหว่างการสนทนาบางครั้งท่านอาจจะต้องการคำปรึกษาหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเรียกหาบุคคลที่สองเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลได้




ระหว่างการสนทนา



ระบุหมายเลขที่ต้องการ

ยกเลิกการต่อสายไปยังบุคคลที่สองระหว่างการสนทนา

ระหว่างการสนทนา หากท่านต้องการยกเลิกต่อสายไปยังบุคคลที่สอง



การโอนสาย

กลับมาสนทนากับสายแรกอีกครั้ง

ระหว่างการสนทนาหากท่านต้องการโอนสายไปยังหมายเลขอื่น:



หมายเลขที่ต้องการโอนสาย

การประชุมสาย

ระหว่างการสนทนา และสายที่สองนั้นถูกพัก



เริ่มการประชุมสามทาง



ยกเลิกการประชุมและกลับไปสนทนากับคู่สายแรก



วางสายกับคู่สนทนาทั้งหมด